



ERSATZTEILLISTE

Mess- und Regelgeräte Kategorie F
Ersatzteilliste gültig von 01.01 bis 31.12.2018

Feuchte- und Temperaturfühler

Quantadat



| Artikel | SAP-Nr. |
|---|---------|
| Messumformer mit kapazitivem Feuchte / Temperatur Sensor inklusive 5m Kabel Quantadat | 2585472 |

Feuchtefühler



| Artikel | SAP-Nr. |
|--|---------|
| Feuchtesensor für Kanalmontage FHK 230 Feuchtefühler für Kanaleinbau mit 230 V Versorgungsspannung und galvanisch getrennter Elektronik. Der Ausgang beträgt 0-10 V, entsprechend 0-100 % relativer Feuchte. | 2008214 |



| Artikel | SAP-Nr. |
|--|---------|
| Feuchtesensor für Kanalmontage FHK 24 | 2543948 |
| Feuchtesensor für Raummontage FHR 230 Feuchtefühler für Wandaufbau mit 230 V Versorgungsspannung und galvanisch getrennter Elektronik. Der Ausgang beträgt 0-10 V, entsprechend 0-100 % relativer Feuchte. | 2008215 |
| Feuchtesensor für Raummontage FHR 24 | 2543947 |

Feuchteregler



| Artikel | SAP-Nr. |
|---|---------|
| Kanalfeuchteregler DCC (zweiteilig) bestehend aus Feuchteregler 0...10 V und Feuchtsensor | 2524836 |



| Artikel | SAP-Nr. |
|---|---------|
| Raumfeuchteregler RCC mit potentiometrischem Regelsignal, für Befeuchtersteuerung | 2521289 |

Hygrostate



| Artikel | SAP-Nr. |
|---|---------|
| Elektronischer Raum- / Außenhygrostat AH-30W | 2540070 |



| Artikel | SAP-Nr. |
|---|---------|
| Kanalhygrostat LHK-2 incl. Befestigungsflansch | 2543799 |
| Raumhygrostat LHR-2 | 2543798 |

Steckerhygrostate



| Artikel | SAP-Nr. |
|--|---------|
| Hygrostatschalter für Befeuchtung H-O-B-S | 2001999 |
| Hygrostatschalter für Entfeuchtung H-O-E-S | 2001998 |

Differenzdruck-Schalter



| Artikel | | SAP-Nr. |
|--|--------------|---------|
| Differenzdruck-Schalter DDS-1 Differenzdrucküberwachung (mechanisch) | 1...10 mbar | 2002042 |
| Differenzdruck-Schalter DDS-2 Differenzdrucküberwachung (mechanisch) | 0,4...2 mbar | 2002709 |

Luftstromwächter LSW-1



| Artikel | SAP-Nr. |
|--|---------|
| Luftstromwächter LSW-1 Luftstromüberwachung (elektronisch) | 2556447 |

Kalibriersalze



| Artikel | SAP-Nr. |
|---|---------|
| Sensor-Check SC Kalibriersalze Condair-Feuchtestandards zur präzisen Kalibrierung von Condair Quantadat und Hygrodat, Messgeräten | |
| Kalibriersalz (Kalibrierpunkt bei 15...30°C) | |
| Sensor-Check SC-11 (11,3 % r.F.) | 1110885 |
| Sensor-Check SC-33 (32,4 % r.F.) | 1110855 |
| Sensor-Check SC-53 (52,9 % r.F.) | 1110857 |
| Sensor-Check SC-75 (75,6 % r.F.) | 1110859 |
| Sensor-Check SC-90 (89,9 % r.F.) | 1110896 |
| Adapter zu Sensor-Check (ø 13 mm) | 1107345 |
| Komplett-Set im Koffer | 1117847 |

Condair GmbH

Regionalcenter **Süd**

Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter **Mitte**

Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter **West**

Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair **Österreich**

Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399